

راهنمای استفاده کاربر
User Guide

MAGELLAN™

32-Zone Wireless Transceiver Security Systems
MG5000-MG5050

**SP
SPECTRA®**

4 To 32-Zone Expandable Security Systems
SP65-SP4000-SP5500-SP6000-SP7000



راهنمای استفاده کاربر از دستگاه اعلام سرقت پارادکس سری SP و MG

فعال کردن دستگاه:

۱- برای فعال کردن دستگاه در حالت مسلح کامل تنها کافیست که کد کاربر را وارد کنید (کد پیش فرض 1234)

غیر فعال کردن دستگاه:

۱- برای غیر فعال کردن دستگاه، هنگامیکه دستگاه فعال است، کد کاربر را وارد کنید.

تعویض کد کاربر (1234):

- ۱- دکمه پاور را فشار دهید. [⏻]
- ۲- کد فعلی را وارد کنید. پیش فرض (1234)
- ۳- عدد 01 را وارد کنید.
- ۴- کد دلخواه جدید را وارد کنید. (چهار رقم)
- ۵- کد جدید را تکرار کنید.
- ۶- دکمه ENTER را فشار دهید.
- ۷- دکمه CLEAR را فشار دهید.

طریقه‌ی تعریف شماره تلفن به دستگاه (در صورت استفاده از تلفن کننده داخلی پارادکس VDMP3)

- ۱- دکمه پاور را فشار دهید.
 - ۲- کد کاربر را وارد کنید (پیش فرض 1234)
 - ۳- دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۴- دکمه [3] را فشار دهید.
 - ۵- شماره تلفن اول را وارد کنید و دکمه ENTER را برای ذخیره کردن شماره فشار دهید.
 - ۶- برای وارد کردن شماره تلفن دوم بار دیگر دکمه ENTER را فشار دهید. و شماره تلفن دوم را وارد کنید و در آخر برای ذخیره شماره تلفن دکمه ENTER را فشار دهید.
 - ۷- برای شماره های بعدی به همان ترتیب مرحله 6 عمل کنید.
- حداکثر پنج شماره تلفن را می توان در دستگاه ذخیره کرد.

مراحل تعریف شماره تلفن به دستگاه:

- 1- [کد کاربر] + [📞]
- 2- [MEM]
- 3- [3] = شماره تلفن اول
- 4- [4] = شماره تلفن دوم
- 5- [5] = شماره تلفن سوم
- 6- [6] = شماره تلفن چهارم
- 7- [7] = شماره تلفن پنجم
- 4- [ENTER] + [وارد کردن شماره تلفن]

وارد کردن شماره تلفن به دستگاه برای ارسال SMS (در صورت استفاده از ماژول PCS)

- ۱- دکمه پاور را فشار دهید. [🔘]
- ۲- مستر کد را وارد کنید. (پیش فرض 1234)
- ۳- دکمه [ARM] را فشار دهید.
- ۴- عدد [01] را برای برنامه ریزی شماره تلفن اول وارد کنید.
- ۵- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید و سپس دکمه [ENTER] را فشار دهید.
- ۶- در این قسمت با توجه به جدول شماره ۱ آپشن های لازم را فعال کنید و دکمه [ENTER] را فشار دهید.

جدول شماره ۱

ارسال SMS در هنگام :	آپشن
آلارم	[1]
فعال و غیر فعال کردن دستگاه	[2]
هر گونه خرابی (TROUBLE)	[3]
رفع هر گونه خرابی	[4]

توضیح: به صورت پیش فرض فقط آپشن [1] فعال می باشد، یعنی زمانی که آلارم دستگاه فعال شود SMS به این شماره تلفن ارسال می شود. در صورت نیاز برای ارسال SMS در حالت های دیگر، با فشردن عدد مربوط به آپشن های مورد نظر، آنها را فعال کنید.

- ۷- با فشردن عدد [1] یا [2] و یا هر دو، پارتیشن مورد نظر را برای این شماره فعال کنید.
- ۸- برای ذخیره کردن، دکمه [ENTER] را فشار دهید. برای وارد کردن شماره تلفن های بعدی (مرحله ۴) از اعداد [02] الی [08] استفاده کنید.

طریقه فعال و غیر فعال کردن دستگاه از طریق SMS

طبق فرمول زیر SMS را به دستگاه ارسال کنید:

برای فعال کردن دستگاه:
شماره تلفن سیم کارت . [شماره پارتیشن] ARM.A . [کد کاربر] C
برای غیر فعال کردن دستگاه:
شماره تلفن سیم کارت . [شماره پارتیشن] OFF.A . [کد کاربر] C
مثال:
C1234.ARM.A1.09354*****

تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه:

- ۱- دکمه پاور را فشار دهید و کد کاربر را وارد کنید.
- ۲- دکمه [TBL] را فشار دهید.
- ۳- دکمه [5] را فشار دهید.
- ۴- به ترتیب ساعت و دقیقه را وارد کنید. مثال (18:30)
- ۵- تاریخ را به ترتیب سال ، ماه و روز وارد کنید. مثال (2011/01/20)

نکته : اگر ساعت وارد کرده قبل از ساعت 12 باشد مانند 11:30 بعد از وارد کردن ساعت و دقیقه عدد 1 را برای انتخاب حالت 24 ساعته بزنید و اگر ساعت وارد کرده بعد از 12 باشد مانند : 14:00 بعد از وارد کردن ساعت و دقیقه به مرحله (5) تنظیم تاریخ دستگاه وارد می شوید.

مشاهده رویدادهای دستگاه:

برای مشاهده زونی که باعث آلارم شده است دکمه MEM را فشار دهید. چراغ روشن شده روی کی پد، زونی که باعث آلارم شده است را نشان میدهد (مثال اگر عدد 2 روی کی پد روشن شود زون 2 باعث آلارم شده است ، ولی اگر کی پد شما LCD دار باشد شماره زون نمایش داده می شود)
با فشردن دکمه CLEAR از این قسمت خارج شوید .